





















D AWZ 414

-  "EIN/AUS" Betriebsanzeige
-  "EIN/AUS" Taste
-  "Drehzahlreduzierungs-Taste"
-  "Spülstop" Taste
-  Taste "Intensiv Spülen"
-  Taste "1/2 Menge Trockner"
-  "Temperaturwahlschalter" Waschprogramme
-  Programmwahlschalter "Trockendauer"
-  Programmwahlschalter "Waschen"



Vermeiden Sie das Berühren des heißen Verschlussfensters während oder unmittelbar nach dem Trockenvorgang.
Trocknen Sie keine Textilien, die mit Lösungsmitteln oder Produkten aus Erdöl behandelt sind, Schlafsäcke, Daunendecken und/oder voluminöse Kleidungsstücke.
Wir empfehlen, die Wäsche nicht zu stark zu trocknen, um übermäßiges Knittern und Probleme beim Bügeln zu vermeiden.
Wenn Sie von Hand gewaschene Artikel trocknen wollen, bitten wir Sie, diese vor dem Trocknen mit der höchsten Drehzahl zu schleudern.

*: Wahlweise / Ja: Füllen Sie das Waschmittel ein.

Programmwahlschalter	Programm		Textilart/ Verschmutzungsgrad/ Hinweise	Max. Fassungsvermögen Waschen	Temperaturwahlschalter Fassungsvermögen	Waschmittel und Waschmittelzusätze			Zusatzfunktionen			1/2 Menge Trockner	Max. Fassungsvermögen Trocknen	ungefähre Dauer Bügeltrocknen	ungefähre Dauer Trocknen Schrank-trocknen
						Vorwäsche	Hauptwäsche	Ammorbidente	Intensiv Spülen	Spülstop	Schon-schleudern				
				Kg	°C									*	*
1		Kochwäsche mit Vorwäsche	Stark verschmutzte Textilien aus Baumwolle und robustem Leinen, (Bettwäsche, Tischdecken, Unterwäsche, Oberhemden usw.).	5,0	Max. 90°	Ja	Ja	*	*	—	1400 550	*	2,5 kg	70/100	120
2		Kochwäsche	Durchschnittlich verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen.	5,0	Max. 90°	—	Ja	*	*	—	1400 550	*	2,5 kg	70/100	120
3		Buntwäsche	Mäßig bis stark verschmutzte Textilien aus Baumwolle und robustem Leinen.	5,0	Max. 60°	—	Ja	*	*	—	1400 550	*	2,5 kg	70/100	120
4		Schnellwaschgang	Durchschnittlich verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen.	5,0	Max. 40°	—	Ja	*	*	—	1400 550	*	2,5 kg	70/100	120
B		Intensiv Spülen für Baumwolle	In diesem Programm kann die Wäsche gestärkt und/ oder weichgespült werden. Das Programm endet mit intensivem Schleudern.	5,0	—	—	—	*	*	—	1400 550	—	2,5 kg	70/100	120
C		Abpumpen + Schleudern	Abpumpen mit anschließendem Schleudern. Mögliche Alternative, um die Wäsche vorzeitig aus dem Waschvolltrockner zu nehmen.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5		Pflegeleicht mit Vorwäsche	Stark verschmutzte Blusen, Hemden, Kittel, usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder Mischfasern mit Baumwolle.	2,5	Max. 60°	Ja	Ja	*	—	*	550	*	1,5 kg	30/40	50
6		Pflegeleicht	Leicht bis durchschnittlich verschmutzte Blusen, Hemden, Kittel usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder Mischfasern.	2,5	Max. 60°	—	Ja	*	—	*	550	*	1,5 kg	30/40	50
A		Spülen	Spülprogramm mit anschließendem Schleudern.	2,5	—	—	—	*	—	*	550	—	1,5 kg	30/40	50
B		Schon schleudern für pflegeleichte Textilien	In diesem Programm kann die Wäsche gestärkt und/ oder weichgespült werden. Das Programm endet mit intensivem Schleudern.	2,5	—	—	—	*	—	*	550	—	1,5 kg	30/40	50
D		Abpumpen + Schleudern	Abpumpen mit anschließendem Schleudern. Alternative Möglichkeit, die Programme "Pflegeleicht", "Feinwäsche" und "Wolle" vorzeitig zu beenden und die Wäsche aus dem Waschvolltrockner zu nehmen.	2,5	—	—	—	—	—	—	550	—	1,5 kg	30/40	50
7		Wolle	Nur für filzfreie und mit dem Wollsiegel gekennzeichnete Wollartikel. Bei der Wahl von "Spülstop", die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen.	1,0	Max. 40°	—	Ja	*	—	*	550	—	—	—	—
D		Abpumpen+ Schon Schleudern	Abpumpen mit anschließendem Schleudern. Alternative Möglichkeit, die Programme "Pflegeleicht", "Feinwäsche" und "Wolle" vorzeitig zu beenden und die Wäsche aus dem Waschvolltrockner zu nehmen.	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* Die Trockenzeiten sind Richtwerte.
Bei Erfahrung im Umgang mit der Maschine werden die Zeiten vom Benutzer optimal bestimmt.

Whirlpool ist ein registriertes Warenzeichen von Whirlpool USA.

5019 301 20178

VERBRAUCHSWERTE

Programm	Temperaturwahlschalter (°C)	Fassungsvermögen (kg)	Wasser (l)	Energie (kWh)	Programm dauer ca. (Stunden:Minuten)
1 - Kochwäsche	90°	5,0	57	1,85	2:28
2 - Kochwäsche	90°	5,0	50	1,07	2:08
3 - Buntwäsche	60°	5,0	53	0,97	2:00
4 - Buntwäsche	40°	5,0	53	0,60	0:40
5 - Pflegeleicht	60°	2,5	60	0,83	1:15
6 - Pflegeleicht	60°	2,5	60	0,42	1:00
7 - Wolle	40°	1,0	61	0,32	0:48


Mit Vorwäsche verlängert sich die Programmdauer um etwa 15 Minuten. Die Verbrauchswerte wurden unter Normalbedingungen nach IEC60456 Standard ermittelt. Die auf dem Typenschild der Energiedaten angegebenen Werte gelten für das Programm "Buntwäsche 60°C". Beim häuslichen Betrieb können die Verbrauchswerte von den in der Tabelle angegebenen je nach Wasserdruck, Temperatur des Zulaufwassers, Menge und Art der Wäsche abweichen. Die angegebenen Trockenzeiten schwanken je nach der Schleuderstärke und den Stoffeigenschaften.

WASCHMITTEL FÜLLEN, VERSCHLUSSFENSTER SCHLIEßEN UND PROGRAMM AUSWÄHLEN.

Füllen Sie das Waschmittel, wie auf der Tabelle der Waschprogramme oder wie im Abschnitt "Waschmittel und Waschhilfsmittel" der Bedienungsanleitung angegeben, ein.

1. Prüfen Sie, ob der **Programmwahlschalter** auf "Stop" steht.
2. Öffnen Sie den Wasserhahn.
3. Stellen Sie den **Programmwahlschalter** auf das gewünschte Programm.
4. Stellen Sie den **Temperaturwahlschalter** auf die gewünschte Temperatur.
5. Stellen Sie den **Schleudervahlschalter** auf die gewünschte Drehzahl.
6. Wählen Sie bei Bedarf **Zusatzfunktionen** aus.
7. Vergewissern Sie sich, dass das Verschlussfenster fest geschlossen ist und stellen Sie den Waschtrockner durch Drücken der "EIN/AUS" Taste an. Die Kontrolllampe zeigt an, dass der Waschtrockner in Betrieb ist.

WÄHLEN SIE DIE GEWÜNSCHTEN FUNKTIONEN AUS

"Trocknertaste 1/2 Menge"  (je nach Modell)

Taste "Intensiv Spülen" (je nach Modell)

- Die Wassermenge wird erhöht und die Dauer des Spülvorganges verlängert.
- Diese Funktion wird besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser, für das Waschen von Babykleidung und von Personen mit Hautallergien empfohlen.

"Spülstop" Taste (je nach Modell)

nur beim Pflegeleicht- und Wollprogramm

- Die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser ohne geschleudert zu werden, wodurch vermieden wird, dass sie abfährt oder stark verknittelt.
- Diese Funktion wird besonders für die Programme Pflegeleicht und Feinwäsche empfohlen.
- Diese Funktion ist besonders geeignet, wenn Sie nicht Schleudern wollen oder erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Zum Beenden der Funktion "Spülstop" (je nach Modell)

nur bei den Pflegeleicht- und Wollprogrammen

- drücken Sie erneut die Taste; der Waschtrockner führt automatisch den für das gewählte Waschprogramm geeigneten Schleudervorgang aus.

Wenn Sie nicht schleudern möchten, drehen Sie den Wahlschalter auf Abpumpen und drücken vorher die Taste "Nicht Schleudern".

"Drehzahlreduzierungen" Taste

vermindert und/oder erhöht die Schleudergeschwindigkeit von 1250 auf 550.

VERRIEGELUNG DES FENSTERS

Wenn das Programm abgerufen ist, bleibt das Verschlussfenster automatisch bis zum Programmende verriegelt. Wenn der Programmwahlschalter auf "Stop" gestellt oder die elektrische Stromversorgung unterbrochen wird, entspermt sich die Verriegelung des Fensters automatisch nach etwa 2 Minuten. Öffnen Sie auf keinen Fall das Verschlussfenster: es besteht die Gefahr, dass heißes Wasser austritt.

UM EIN BEREITS GEWÄHLTES PROGRAMM ZU VERÄNDERN

Wenn Sie nach Programmbeginn ein anderes Programm wählen möchten:

1. Stellen Sie die Maschine durch Drücken der "EIN/AUS" Taste aus.
2. Wählen Sie das gewünschte neue Programm.
3. Starten Sie das Programm durch Drücken der "EIN/AUS" Taste.

UM EIN LAUFENDES PROGRAMM ZU UNTERBRECHEN

Wenn Sie ein laufendes Programm unterbrechen und später beenden möchten:

1. Drücken Sie die "EIN/AUS" Taste.
2. Nach Ablauf der gewünschten Unterbrechung drücken Sie erneut die "EIN/AUS" Taste.

AM ENDE DES WASCHPROGRAMMS

1. Nach Beendigung des Programms stellt sich der Programmschalter auf "Stop".
2. Bevor Sie die Wäsche entnehmen können, müssen Sie die Entriegelung des Verschlussfensters abwarten (etwa 2 Minuten).
3. Stellen Sie den Waschtrockner aus, öffnen Sie das Verschlussfenster und entnehmen Sie die Wäsche.
4. Schließen Sie den Wasserhahn und lassen Sie das Verschlussfenster offen, damit die Trommel besser trocknen kann.

PROGRAMMIERUNG DES TROCKENVORGANGS

1. Halten Sie sich beim Beladen der Maschine an die in der Tabelle für das Trocknen angegebenen Höchstmengen.

Der Trockenvorgang darf nur für die Programme Koch-/Buntwäsche und Pflegeleicht (nicht Wolle) benutzt werden, er beginnt, sobald der Schalter auf dem Stop der einzelnen Programme steht.

Es ist wichtig, dass die Wäsche geschleudert ist und aus einem Waschprogramm mit Wasser stammt.

2. Nach Beendigung des Programms stellt sich der Programmwahlschalter auf "Stop".
3. Wählen Sie die gewünschte Trockenzeit nach Art des Stoffes (Baumwolle/Synthetiks), Menge der Kleidungsstücke und gewünschtem Endergebnis (bügeltrocken/schrantrocken), mit dem Schalter "Trockenzeit".
4. Drücken Sie die "1/2 Menge Trockner" Taste.
5. Öffnen Sie den Wasserhahn, prüfen Sie den Ablaufschlauch, schalten Sie das Gerät mit der "EIN/AUS" Taste "ein" (die Betriebsanzeige leuchtet auf).

PROGRAMMIERUNG NON STOP WASCHEN UND TROCKNEN

1. Die Funktion Non-Stop-Waschen und Trocknen kann nur bei den Vollwasch- und Pflegeleichtprogrammen (nicht bei Wolle) gewählt werden und beginnt, wenn der Schalter auf dem Stop der Programme steht.
2. Beladen Sie den Wasch-Trockner (unter Beachtung der Tabelle für die max. Trockenmenge) und schließen Sie das Verschlussfenster.
3. Wählen Sie die gewünschte Trockenzeit nach Art des Stoffes (Baumwolle/Synthetiks), Menge der Kleidungsstücke und gewünschtem Endergebnis (bügeltrocken/schrantrocken), mit dem Schalter "Trockenzeit".
4. Drücken Sie die "1/2 Menge Trockner" Taste.
5. Stellen Sie den "Waschprogramm-wahlschalter" auf das gewünschte Programm
6. Drücken Sie die "EIN/AUS" Taste, um den Trockenvorgang zu beginnen.

HINWEISE UND TIPPS FÜR DIE BENUTZUNG

- **REINIGUNG DES FILTERS**
Um ein einwandfreies Funktionieren der Pumpe zu gewährleisten, prüfen Sie den Filter regelmäßig und säubern Sie ihn bei Bedarf.

Whirlpool ist ein registriertes Warenzeichen von Whirlpool USA.

5019 301 20178